

Electrolux: Informacje dotyczące bezpieczeństwa - piekarnik, mikrofalówka, płyta grzewcza

Rozwiązanie



Zawsze zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w instrukcji obsługi produktu przed przystąpieniem do jakiegokolwiek naprawy lub konserwacji. <https://www.electrolux.com/support/user-manuals/>



OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAZENIA PRĄDEM

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek naprawy lub konserwacji, wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę od zasilania.



OSTRZEŻENIE! RYZYKO URAZU



Zawsze zachowaj ostrożność podczas przemieszczania urządzeń. W przypadku ciężkich sprzętów najbezpieczniej jest, gdy przesuwają je dwie

osoby. Zawsze używaj rękawic ochronnych i obuwia ochronnego. Nosić rękawice ochronne przez cały czas, aby chronić się przed skałeczeniami od ostrych krawędzi.



OSTRZEŻENIE! RYZYKO USZKODZENIA OCZU



Założ okulary ochronne, jeśli wykonujesz prace konserwacyjne lub naprawcze związane ze sprężynami.



OSTRZEŻENIE! RYZYKO OPALENIZNY

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek naprawy lub konserwacji upewnij się, że urządzenie nie jest gorące.



OSTRZEŻENIE! RYZYKO ZADŁAWIENIA

Drobne elementy nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia. Przechowuj wszystkie małe części i opakowania poza zasięgiem dzieci.

Produkt powinien być używany lub instalowany wyłącznie przez dorosłych.

Upewnij się, że używasz produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i sprawdź, czy jest on kompatybilną częścią do zamierzonego produktu.

Nie używaj ani nie instaluj produktu, jeśli jest uszkodzony.

Należy pamiętać, że samodzielna naprawa lub naprawa wykonana przez nieprofesjonalistów może mieć konsekwencje bezpieczeństwa, jeśli nie

zostanie przeprowadzona prawidłowo, i może unieważnić gwarancję.
Posiadanie niezbędnej wiedzy jest kluczowe.