

Electrolux: Informacje dotyczące bezpieczeństwa - konserwacja żywności

Rozwiązanie



Zawsze zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w instrukcji obsługi produktu przed przystąpieniem do jakiegokolwiek naprawy lub konserwacji. <https://www.electrolux.com/support/user-manuals/>



OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAZENIA PRĄDEM

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek naprawy lub konserwacji, wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę od zasilania.



OSTRZEŻENIE! RYZYKO URAZU



Zawsze zachowaj ostrożność podczas przemieszczania urządzeń. W przypadku ciężkich sprzętów najbezpieczniej jest, gdy przesuwać je dwie osoby. Zawsze używaj rękawic ochronnych i obuwia ochronnego. Nosić rękawice ochronne przez cały czas, aby chronić się przed skaleczeniami od ostrych krawędzi.



OSTRZEŻENIE! RYZYKO OPAŻEŃ

Nie dotykaj sprężarki ani skraplacza. Są gorące.



OSTRZEŻENIE! RYZYKO POŻARU

Do not damage the refrigerant circuit. If damage occurs to the refrigerant circuit, make sure that there are no flames and sources of ignition in the room. Ventilate the room.



WARNING! CHOKING HAZARD

Small parts not for children under 3 years. Keep all small parts and packaging out of reach of children.

Only adults should use or install the product.

Make sure to use the product only for its designated purpose and verify that it is a compatible part for the intended product.

Do not use or install the product if damaged.

If the appliance has been placed on its back or sides wait at least 4 hours before connecting the appliance to the power supply. This is to allow the oil to flow back in the compressor.

Please note that self-repair or nonprofessional repair can have safety consequences if not done properly and might void the warranty. Possessing the necessary know-how is essential.